
Anleitung für Heizungseinstellung
Instructions pour le réglage du chauffage
Instructions for heater adjustment



Einstellen der Raumtemperatur

- Drücken Sie den Temperaturwähler ① höher / niedriger, um die gewünschte Raumtemperatur einzustellen, SET erscheint in der Anzeige.
- Wenn Sie den Temperaturwähler ① loslassen, erscheint in der Anzeige wieder die tatsächliche Raumtemperatur.

Réglage de la température ambiante

- Appuyez sur le sélecteur de température 1 supérieur/inférieur pour régler la température ambiante souhaitée. "SET" s'affiche à l'écran
- Lorsque vous relâchez le sélecteur de température 1, la température ambiante réelle s'affiche à l'écran.

Setting the room temperature

- Press the upper/lower temperature selector 1 to set the desired room temperature. "SET" appears on the display
- When you release the temperature selector 1, the actual room temperature appears on the display.

Bitte beachten Sie, dass sich das Wohnzimmer durch Sonneneinstrahlung auch im Winter stark aufheizen kann. Dies hat nichts mit der Heizungseinstellung zu tun.

Veuillez noter que le salon peut chauffer considérablement à cause des rayons du soleil, même en hiver. Cela n'a rien à voir avec le réglage du chauffage.

Please note that the living room can heat up strongly even in winter due to sunlight. This has nothing to do with the heating setting.